Sender T8FB BT mit EmpfÃ¤nger R8EF RadioLink



Artikelnummer: 1RL0030

Sender T8FB BT mit EmpfÃ¤nger R8EF RadioLink

Hersteller: Kavan

8-Kanal RC-Set 2.4GHz FHSS mit Kreuzknï¿½ppeln, 2 Schaltern, 2 Drehgebern, Reverse-Schalter fï¿½r Kanal 1-4. Empfï¿½nger R8EF. Wenn er an einen PC oder Smartphone (Android) angeschlossen ist, kann er wie ein herkï¿½mmlicher Computersender programmiert werden.

T8FB BT ist ein 8-Kanal-Sender fï¿½r Hobby-Modellbauer, den Sie auch als klassischen 8-Kanal-Sender mit Kreuzknï¿½ppeln, 2 Schaltern, 2 Drehgebern und Reverse-Schalter fï¿½r Kanï¿½le 1-4 verwenden kï¿½nnen. Wenn Sie ihn an ein Bedienprogramm in Ihrem PC oder an eine Anwendung im Smartphone mit Android oder iOS anschlieï¿½en, verwandelt er sich in einen intelligenten Computersender, mit dem Sie grundlegende Funktionen wie Servoumkehr, Mixer fï¿½r Nurflï¿½gler und Delta einstellen kï¿½nnen. Er verfï¿½gt sogar ï¿½ber zwei frei programmierbare Mixer (in der Anwendung fï¿½r Android 4). Dank dieser Funktionen ermï¿½glicht er die Steuerung von allen zur Zeit ï¿½blichen Modellen: Akro-Modelle, Segler, Multikopter, Autos und andere Landfahrzeuge und Schiffe. Er verfï¿½gt ï¿½ber ein praktisches Gehï¿½use, das sehr gut in der Hand liegt, mit jahrelang bewï¿½hrter, ergonomischer Anordnung der Bedienelemente.

Bedienelemente:Die Hauptfunktionen werden durch prï¿½zise Kreuzknï¿½ppel mit einstellbarer Kraft mittels Neutralisierungsfedern gesteuert. Es ist mï¿½glich, die Achse fï¿½r Gas nach links oder rechts umzubauen. Dadurch kï¿½nnen Sie Knï¿½ppelmodi 1-4 wï¿½hlen. Die digitalen Trimmungen haben ein akustisches Signal fï¿½r die Schrittfolge und die Mittellage. Sie sind leicht exzentrisch angeordnet und einfach zu erreichen. Zusï¿½tzliche Kanï¿½le kï¿½nnen die beiden Drehgeber auf der Oberseite des Senders ansteuern und zwei Schalter (einer mit drei und einer mit zwei Positionen) kï¿½nnen als Kanalschalter oder zum Ein-/Ausschalten von Programmfunktionen (nach dem Einstellen in einem PC oder Smartphone) dienen. Die Steuerelemente sind zuweisbar (mit PC oder Smartphone).

Senderstromversorgung:T8FB BT kann mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Batterien/Akkus versorgt werden: 4 Alkali-Batterien in der mitgelieferten Halterung; NiMH Akku-Pack mit 4-Zellen (Grï¿½ï¿½e AA, Batterien-Mignonzellen) oder 2-3 LiPo-, Li-Ion-Zellen-Pack. Wenn der Sender an einen PC oder ein Smartphone angeschossen ist, wird die Akkuspannung angezeigt, eine

Sender T8FB BT mit EmpfÃ¤nger R8EF RadioLink

Unterspannungs-Warnung ist einstellbar. Wir empfehlen unseren 4,8V NIMH-Akkupack mit geringer Selbstentladung (Eneloop, RayLong), fï¿½r diesen Sender nach Maï¿½ gefertigt und mit einem Ladeanschluss ausgestattet.

ï¿½bertragungssystem: T8FB BT verwendet die ï¿½bertragung FHSS mit Frequenzhopping, was eine groï¿½e Reichweite, Zuverlï¿½ssigkeit und Stï¿½rfestigkeit garantiert. Er ermï¿½glicht keine Telemetrieï¿½bertragung.

Software:Beim Anschluss an einen PC oder ein Smartphone erhalten Sie eine Vielzahl von Sendereinstellmï¿½glichkeiten. Sie kï¿½nnen vorhandene Einstellungen vom Sender abrufen, nach Bedarf ï¿½ndern und erneut in den Sender laden, in einem PC oder Smartphone speichern, oder die dort gespeicherten Einstellungen in den Sender laden. Das Bedienprogramm oder die Anwendung verfï¿½gt ï¿½ber vier Menï¿½s:

ï¿½
SERVOMonitor fï¿½r Servoweg-Anzeige aller Kanï¿½le.
ï¿½
Menï¿½BASICfï¿½r Einstellen der Reverse-Schalter-Funktion (fï¿½r beide Richtungen unabhï¿½ngig von der Mitte), Subtrim, Failsafe und Servogeschwindigkeit.
ï¿½
Menï¿½ADVANCEDfï¿½r Einstellen der Dualrate-Ausschlï¿½ge, ATTITUDE-Funktion (bis zu 6-Stufen-Schalter fï¿½r Flugmodi von Drohnen), Mixer fï¿½r Delta und Nurflï¿½gler.
ï¿½
Menï¿½SYSTEMfï¿½r die Zuweisung der Kanï¿½le 5-8, Kreuzknï¿½ppel-Modi 1-4, Einstellen der akustischen Niederspannungswarnung des Senderakkus und zwei frei programmierbare Mixer (4 in der Anwendung fï¿½r Android, wo man darï¿½ber hinaus eine 7-Punkt-Gaskurve und beide/Expo-Ausschlï¿½ge fï¿½r Kanï¿½le1-4 einstellen kann).

Mikro USB Buchse (unten am Sender) wird zum Aktualisieren der Firmware und zur Programmierung des Senders mit einem PC verwendet.

Bluetooth Modul dient zur Programmierung des Senders mit einem Smartphone oder Tablet mit dem Android- oder iOS-Betriebssystem.

Buchse Lehrer-Schï¿½ler dient zur Steuerung von Modellen ï¿½ber ein Doppelsteuersystem mit zwei Radiolink-Sendern, die ï¿½ber ein Lehrer-Schï¿½ler-Kabel verbunden sind. T8FB BT kann als Schï¿½lersender eingesetzt werden. Zusï¿½tzlich zum klassischen Kabel (1RL0058) kann auch eine drahtlose Verbindung ï¿½ber einen Empfï¿½nger mit

Sender T8FB BT mit EmpfÃ¤nger R8EF RadioLink

PPM-Ausgang verwendet werden, der ï¿½ber einen speziellen Adapter (1RL0056) an die Lehrer-Schï¿½ler-Buchse des Lehrersenders angeschlossen wird. Der Empfï¿½nger ist mit dem Schï¿½lersender gepaart.

Sendergurt: T8FB BT kï¿½nnen Sie am mittleren Scharnier befestigen und um den Hals tragen (wird separat angeboten).

Kompatible Empfï¿½nger - ohne Telemetrie, ï¿½bliche Reichweite: R8EF, R8FM Mini

Das Set beinhaltet:

ï¿½
Sender T8FB BT
ï¿½
8-Kanal-Empfï¿½nger R8EF
ï¿½
Bedienungsanleitung

Modulation/Kodierung: 2.4GHz FHSS ; Kanalmenge: 8 ; Gewicht (inkl.4x AA NiMH Tx aku) [g]: 563 ; Stromversorgung (4x AA alkalische Batterie) [V]: 6 ; Stromversorgung (4x AA NiMH) [V]: 4.8 ; Stromversorgung LiXX Zellen: 2 - 3

Preis: 71,50 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 18. Februar 2023