

## USB-Programmierer f¼r GO Servos



Artikelnummer: KAV20.0001

USB-Programmierer f¼r GO Servos

Hersteller: Kavan

USB-Programmierer/Interface f¼r Programmierung von digitalen Servos KAVAN GO der Reihe GO-10xx/11xx/12xx mit einem komfortablen PC-Bedienprogramm f¼r die Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32/64bit).

USB-Interface &ndash; Programmierer von Servos KAVAN der Reihe GO-10xx/11xx/12xx. Dank der Verwendung des Computermonitors als Benutzerschnittstelle steht Ihnen ein Programmier- und Testinstrument mit komfortabler Bedienung zur Verf¼gung. W¼hrend der Programmierung wird das Servo ¼ber den USB-Port des Computers, an den der Programmierer angeschlossen ist, versorgt. Alle Parameter werden zun¼chst in einem Fenster auf dem Bildschirm eingestellt und dann in Ihr Servo geladen. Das Bedienprogramm finden Sie in dem Abschnitt "Downloads".

Systemanforderungen f¼r die Verwendung des Programmierers

¼

Versorgung: USB (5 V/500 mA)

¼

Betriebssystem: Windows® XP/Vista/7/8/10 (32/64bit)

¼

USB-Port: USB 2.0

¼

Kompatible Servos: KAVAN der Reihe GO-10xx/GO-11xx/GO-12xx

Programmierbare Funktionen

¼

Ausschlaggr¼e: Dient zur Einstellung der maximalen Gr¼e der Servoausschläge. Die Standardeinstellung ist ca. 120°; beim normalen Bereich der Steuerimpulsbreiten (900~2100 µs); ca. 180°; beim maximal zulässigen Bereich der Steuerimpulsbreiten (500~2500 µs).

¼

Neutrallage des Servos: Dient zur Einstellung der Neutrallage (Mittellage) des Servos.

¼

D¼mpfung: Stellt die Charakteristik des Servoverhaltens beim Anhalten seiner Bewegung ein.

## USB-Programmierer fÄ¼r GO Servos

### Ä½

Ausgangsleistung: Stellt die Ausgangsleistung des Servos ein. Je hÄ½her der Wert ist, desto schneller ist das Servo und desto hÄ½her ist die Kraft &ndash; natÄ½rlich ist auch der Stromverbrauch proportional hÄ½her. Bereich: 39,2~100%

### Ä½

Empfindlichkeit: Stellt die Empfindlichkeit (Unempfindlichkeitsbandbreite) des Servos ein. Je hÄ½her der Wert, desto enger ist die Unempfindlichkeitsbandbreite &ndash; das Servo bewegt sich, nur wenn die Ä½nderung der Steuersignalbreite grÄ½er ist als die Unempfindlichkeitsbandbreite. Wenn Sie den Empfindlichkeitswert zu hoch einstellen, kann das Servo bei einigen Anwendungen schwingen. Bereich: Ultra High (Extra hoch &ndash; Unempfindlichkeitsband ca. 1 &micro;s) &ndash; High (Hoch &ndash; ca. 2 &micro;s) &ndash; Medium (Mittel &ndash; ca. 3 &micro;s) &ndash; Low (Niedrig &ndash; ca. 4 &micro;s)

### Ä½

Softanlauf: Schaltet die Softanlauffunktion ein/aus. Diese Funktion verhindert, dass das Servo nach dem AnschlieÄ½en an die Stromversorgung abrupt in die Betriebsposition geht, und verringert so das Risiko einer BeschÄ½digung seines Getriebes.

### Ä½

Servoumkehr: Kehrt die Servoausschlä½ge um.

### Ä½

Modus FUTABA SR: Nur zur Verwendung mit KanÄ½len von RC-Sets FUTABA, die im SR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets FUTABA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.

### Ä½

Modus SANWA SSR: Nur zur Verwendung mit KanÄ½len von RC-Sets SANWA, die im SSR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets SANWA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.

### Ä½

Fail-safe: Wenn das Steuersignal des EmpfÄ½ngers komplett ausfÄ½llt oder das Servo das Signal nicht richtig erkennen kann (z.B. aufgrund von StÄ½rungen), kann das Servo in einen von drei Notmodi wechseln:

### Ä½

(a) Frei: Fail-safe ist ausgeschaltet.

### Ä½

(b) Position halten: Das Servo behÄ½lt die Position bei, die dem letzten korrekt empfangenen Signal entspricht.

### Ä½

(c) Ä½bergang in die Neutrallage: Das Servo kehrt in die Neutrallage (Impulsbreite 1500 &micro;s) zurÄ½ck.

## USB-Programmierer für GO Servos

Überlastungsschutz:

Überlastungsschutz: Aktiviert oder deaktiviert den Servoüberlastungsschutz in drei Stufen – sobald die Überlastung für eine voreingestellte Zeit (in Sekunden) andauert, wird die Servoausgangsleistung auf den entsprechenden voreingestellten Wert (in % der maximalen Leistung) begrenzt.

Reset:

Reset: Stellt die Werkseinstellungen des angeschlossenen Servos wieder her.

Das Programmier-Set beinhaltet: Programmierer von GO Servos, Anleitung.

**Preis: 23,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 19. Februar 2023