GO-1088MGW (0.125s/60Â°, 74kg.cm) Wasserdicht



Artikelnummer: KAV20.1088MGW

GO-1088MGW (0.125s/60Â°, 74kg.cm) Wasserdicht

Hersteller: Kavan

Super starkes und schnelles wasserdichtes programmierbares Digital Standard-Servo 85g mit Brushless-Motor, magnetischem Encoder, Stahl-Getriebe und breitem Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-8,4V, 4xBB ideal fï¿½r groï¿½e Flugmodelle, RC-Off-Road-Autos 1:8 und 1:5, Schiffe, Segelschiffe u.ï¿½. Stellkraft 45,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,190s/60° bei 4,8V, Stellkraft 55,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,165s/60° bei 6,0V, Stellkraft 65,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,135s/60° bei 7,4V, Stellkraft 74,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,125s/60° bei 8,4V. Wasserdichtes Aluminiumgehï¿½use (IP67) fï¿½r perfekte Kï¿½hlung bei hoher Belastung und Schutz vor Umwelteinflï¿½ssen. Abmessungen 40x20x38 mm, Gewicht 85g.

Das superstarke und schnelle wasserdichte programmierbare Digital Standard-Servo 85g mit Brushless-Motor, magnetischem Encoder, 4-Kugellager-Stahl-Getriebe fï¿½r den Einsatz vor allem in groï¿½en Flugmodellen, Hubschraubern, RC-Off-Road-Autos 1:8- 1:5, RC-Motorschiffen, Segelschiffen u.ï¿½. . Fï¿½r eine perfekte Kï¿½hlung auch bei hoher Belastung und zum Schutz vor widrigen Umwelteinflï¿½ssen ist das Servo in einem wasser- und staubdichten Aluminiumgehï¿½use (Standard IP67) untergebracht.

Mit dem USB-Programmierer/Interface fï¿½r GO Servos und dem PC-Bedienprogramm kï¿½nnen Sie eine Vielzahl von Servoparametern programmieren (Ausschlagsgrï¿½ï¿½e, Ausschlï¿½ge Neutrallage, ï¿½berlastungsschutz, Softanlauf, Fail-Safe usw.).

Mit dem USB-Programmierer/Interface fï¿½r GO Servos und dem PC-Bedienprogramm kï¿½nnen Sie eine Vielzahl von Servoparametern programmieren.

Programmierbare Funktionen

ï¿½
Ausschlaggrï¿½ï¿½e: Dient zur Einstellung der maximalen Grï¿½ï¿½e der Servoausschlï¿½ge. Die Standardeinstellung ist ca. 120° beim normalen Bereich der Steuerimpulsbreiten (900~2100 µs); ca. 180° beim maximal zulï¿½ssigen Bereich der Steuerimpulsbreiten (500~2500 µs).
ï¿½

GO-1088MGW (0.125s/60Â°, 74kg.cm) Wasserdicht

Neutrallage des Servos: Dient zur Einstellung der Neutrallage (Mittellage) des Servos.
ï¿½
Dï¿½mpfung: Stellt die Charakteristik des Servoverhaltens beim Anhalten seiner Bewegung ein.
ï¿½
Ausgangsleistung: Stellt die Ausgangsleistung des Servos ein. Je hï¿½her der Wert ist, desto schneller ist das Servo und desto hï¿½her ist die Kraft – natï¿½rlich ist auch der Stromverbrauch proportional hï¿½her. Bereich: 39,2~100%
ï¿½
Empfindlichkeit: Stellt die Empfindlichkeit (Unempfindlichkeitsbandbreite) des Servos ein. Je hï¿½her der Wert, desto enger ist die Unempfindlichkeitsbandbreite – das Servo bewegt sich, nur wenn die ï¿½nderung der Steuersignalbreite grï¿½ï¿½er ist als die Unempfindlichkeitsbandbreite. Wenn Sie den Empfindlichkeitswert zu hoch einstellen, kann das Servo bei einigen Anwendungen schwingen. Bereich: Ultra High (Extra hoch – Unempfindlichkeitsband ca. 1 µs) – High (Hoch – ca. 2 µs) – Medium (Mittel – ca. 3 µs) – Low (Niedrig – ca. 4 µs)
ï¿½
Softanlauf: Schaltet die Softanlauffunktion ein/aus. Diese Funktion verhindert, dass das Servo nach dem Anschlieï¿½en an die Stromversorgung abrupt in die Betriebsposition geht, und verringert so das Risiko einer Beschï¿½digung seines Getriebes.
ï¿½
Servoumkehr: Kehrt die Servoausschlï¿½ge um.
ï¿½
Modus FUTABA SR: Nur zur Verwendung mit Kanï¿½len von RC-Sets FUTABA, die im SR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets FUTABA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.
ï¿½
Modus SANWA SSR: Nur zur Verwendung mit Kanï¿½len von RC-Sets SANWA, die im SSR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets SANWA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.
ï¿½
Fail-safe: Wenn das Steuersignal des Empfï¿½ngers komplett ausfï¿½llt oder das Servo das Signal nicht richtig erkennen kann (z.B. aufgrund von Stï¿½rungen), kann das Servo in einen von drei Notmodi wechseln:

ï¿½
(a) Frei: Fail-safe ist ausgeschaltet.
ï¿½
(b) Position halten: Das Servo behï¿½lt die Position bei, die dem letzten korrekt empfangenen Signal entspricht.

GO-1088MGW (0.125s/60Â°, 74kg.cm) Wasserdicht

ï¿½
(c) ï¿½bergang in die Neutrallage: Das Servo kehrt in die Neutrallage (Impulsbreite 1500 µs) zurï¿½ck.

ï¿½
ï¿½berlastungsschutz: Aktiviert oder deaktiviert den Servoï¿½berlastungsschutz in drei Stufen – sobald die ï¿½berlastung fï¿½r eine voreingestellte Zeit (in Sekunden) andauert, wird die Servoausgangsleistung auf den entsprechenden voreingestellten Wert (in % der maximalen Leistung) begrenzt.
ï¿½
Reset: Stellt die Werkseinstellungen des angeschlossenen Servos wieder her.

Erweiterte Versorgungsspannung 4,8-7,4 V (Nennspannung).

Abtriebswelle mit Tausendkant und 25 Zï¿½hnen/5,92 mm.

Servogrï¿½ï¿½e

Standard

Servotyp

Digital

Programmierbar

Ja

Stellkraft mit 4.8V [kgâˆ™cm]

45

Stellkraft mit 6.0V [kgâˆ™cm]

55

GO-1088MGW (0.125s/60Â°, 74kg.cm) Wasserdicht

Stellkraft mit 7.4V [kgâˆ™cm]

65

Stellkraft mit 8.4V [kgâˆ™cm]

74

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.19

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.165

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.135

Geschwindigkeit bei 8.4V [s/60st.]

0.125

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

4x

Hochvolt

Ja

ABC-RCModellbau

GO-1088MGW (0.125s/60Â°, 74kg.cm) Wasserdicht

Stromversorgung [V]

4.8 - 8.4

Lï¿½nge [mm]

40

Breite [mm]

20

Hï¿½he [mm]

38

Gewicht [g]

85

Bestimmt fi¿½r

Flugzeuge,Hubschrauber,Straï¿½enautos,Gelï¿½ndewagen,Segelschiffe,Schiffe

Wasserbestï¿½ndigkeit

Wasserdicht

Preis: 127,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 12. Oktober 2023

ABC-RCModellbau