

Sender T16D mit Empfänger R16F



Artikelnummer: 1RL0130

Sender T16D mit Empfänger R16F

Hersteller: Kavan

16-Kanal-RC-Set 2,4GHz FHSS mit Kreuzknöpfchen, 8 Schalter, 4 Drehregler. Speicher für 100 Modelle, Akro-Mixer, Segler, Helis, Multikopter, Autos, Schiffe, Panzer. Bis zu 3 Flugmodi, zuweisbare Regler und Schalter, Telemetrie auf dem Display. Möglicher Anschluss eines externen HF-Moduls mit CRSF-Protokoll. Empfänger R16F mit Telemetrie.

T16D ist ein 16-Kanal-Computersender für Freizeit-Modellbauer. Er ermöglicht die Einstellung von Grundfunktionen wie Servoumkehr und verfügt über eine Reihe von Mixern zur Steuerung einer breiten Palette von Modellen – dazu gehören Akro-Motormodelle, Segler, Multikopter, Autos und andere Landfahrzeuge und Schiffe. Er kann mit einem internen HF-Teil mit FHSS-Übertragungssystem (gleich wie bei T8FB/T8S oder bei den RadioLink Pistolensendern R4GS/R6GS/R8X) arbeiten. Dieser Sender ermöglicht aber auch den Anschluss von externen HF-Modulen ELRS oder TBS-Crossfire mit großer Reichweite. Er verfügt über ein praktisches Gehäuse, das sehr gut in der Hand liegt, mit klassischem und bewährtem ergonomischem Bedienkonzept.

Bedienelemente: Präzise Kreuzregler mit einstellbarer Kraft der Neutralisationsfedern und der Möglichkeit, die arretierte Gasachse nach links oder rechts zu verschieben, werden zur Steuerung der Hauptfunktionen verwendet. Dadurch können Sie die Betriebsmodi der Kreuzregler 1-4 frei wählen. Die digitalen Trimmungen verfügen über akustische Signale für die Schrittfolge und Mittelstellung. Sie sind leicht exzentrisch angeordnet und gut zu erreichen. Weitere Kanäle können mit zwei Drehknöpfen auf der Vorderseite und zwei Drehreglern mit Neutralisierung auf der Rückseite des Senders gesteuert werden. Acht Schalter (drei 3-Positions- und fünf 2-Positionsschalter) können als Kanalschalter oder zum Ein-/Ausschalten von Programmfunktionen verwendet werden. Ein Paar Tasten und ein Programmierrad/eine Programmier Taste sowie ein 2,8-Zoll-LCD-Farbdisplay mit einer Auflösung von 320x240 Punkten ermöglichen eine einfache Programmierung. Der Sender verwendet das freeRTOS

Sender T16D mit Empfanger R16F

Betriebssystem.

Versorgung des Senders: Der T16D kann von verschiedenen Quellen versorgt werden: 8 Alkali-Mignonzellen oder NiMH-Akkus, die in die mit dem Sender mitgelieferte Halterung eingesetzt werden, NiMH-Akku-Sets mit 8 Zellen (Groe AA, Mignonzellen), 2- bis 4- Zellen-LiPo oder Li-Ion-Packs. ber den USB-C-Port ist auch eine Versorgung von einer Powerbank fr Handys mglich.

bertragungssystem: Der T16D verwendet FHSS-bertragung mit Frequenzhopping, um eine groe Reichweite, Zuverlassigkeit und Starfestigkeit zu gewahrleisten. Fr den internen HF-Teil knnen drei FHSS-bertragungsprotokolle mit verschiedenen bertragungsgeschwindigkeiten ausgewahlt werden (14ms fr Analog-Servos, 4ms/3ms fr Digital Servos), je nach Typ des RadioLink Empfangers und der Servos. Bei der Verwendung eines Telemetrie-Empfangers knnen sowohl Telemetrie vom Empfanger als auch von der angeschlossenen RadioLink Flugsteuereinheit bertragen werden, wenn diese verwendet wird. Fr die Zusammenarbeit mit externen Modulen stehen die bidirektionalen Protokolle ELRS und CRSF V2 zur Verfgung.

Programme: Der T16D bietet Programme fr acht Modelltypen - klassische Flugzeuge, Nurflgel/Delta, Multikopter, Hubschrauber, Autos, Schiffe, Kettenfahrzeuge/Panzer und Roboter. Der Sender ermglicht die Zusammenarbeit mit RadioLink Steuereinheiten fr Flugzeuge, Drohnen, Fahrzeuge oder sogar Fischkutter, einschlielich der entsprechenden Telemetrie.

ber Speicher fr 100 Modelle mit der Mglichkeit, Modelle zu kopieren und umzubenennen

ber Systemeinstellungen (Display-Helligkeit, Kontrast und Hintergrundbeleuchtung, Mensprache usw.)

ber Wahlbarer Modus der Kreuzknppel ‐4

ber Servo-Monitor

ber Servoumkehr

ber Einstellen der Ausschlagsgroe (Endpunkte)

ber Geschwindigkeit der Servos

ber Freie Zuweisung von Funktionen und Reglern fr die Kanale ‐16

Sender T16D mit Empf anger R16F

1/2

8 frei programmierbare Mixer mit w hlbarer Form: linear, exponentiell, gebrochene Kurve, 9-Punkt-Kurve

1/2

Umschaltbarer Modus der Steuereinheit (bis zu 17 Modi)

1/2

3 Flugmodi

1/2

Dualrate-Ausschli ge und w hlbare Ausschlagsform (exponentiell, gebrochene Kurve, 9-Punkt-Kurve) f r die Kan le 1, 2 und 4

1/2

Gaskurve (bis zu 9 Punkte)

1/2

Gasvorwahl (Motorabschaltung f r Flugzeuge, Autorotation f r Hubschrauber)

1/2

Mixer f r V-Leitwerke

1/2

Mixer f r Nurfl gler/Delta

1/2

Mixer f r die Gyro-Fernsteuerung (f r RadioLink Empf nger mit eingebautem Gyro)

1/2

Kollektivkurve f r Hubschrauber

1/2

Mixer f r Hubschrauber (Taumelscheibe)

1/2

Mixer f r Kettenfahrzeuge

1/2

Steuerung des Fischkutters (nur mit dem Empf nger R16F und einer RadioLink Steuereinheit mit GPS), die die Einstellung der Schifffahrtroute von bis zu 100 Punkten auf einmal erm glicht

1/2

Hilfs-ID: Erm glicht die Steuerung mehrerer Modelle mit Empf ngern, die mit dem Sender verbunden sind, ohne den Modellspeicher umzuschalten (Z. B. k nnen Sie eine Zugmaschine mit Anh nger fahren, auf dem der Bagger geladen ist. Sobald Sie an der Baustelle ankommen, schalten Sie den Schalter um, um die Hilfs-ID zu aktivieren und Sie steuern nun den Bagger mit dem Sender.)

1/2

2 Zeitmesser

1/2

Schalter-Zuweisungen

1/2

Zuweisung von Audiomeldungen zu einzelnen Schalterpositionen (Sie k nnen eigene Sprachmeldungen in den Sender aufnehmen, z. B. zur Ank ndigung von Flugmodi oder zum Ausfahren des Fahrwerks, und diese den einzelnen Schalterpositionen zuweisen)

1/2

Telemetrie-Sprachausgabe

1/2

Sender T16D mit Empfänger R16F

USB-C-Port zum Aktualisieren der Sender-Firmware oder zur Steuerung des RC-Simulators am PC (ab Version V1.7.1)

•

Buchse Lehrer-Schüler für den Kabelanschluss von 2 RadioLink Sendern

Kompatible Empfänger: RadioLink R12F, R16F, R8FM, R8SM, R8XM, R8FGH, R8FG, R7FG, R6FG, R6F, R6FGM, R4F.

Der im Set enthaltene Empfänger R12F ermöglicht die Auswahl mehrerer Kanalausgangsmodi (16

PWM-Ausgänge für klassische Servos, 15xPWM + S.BUS, 13xPWM+S.BUS+RX/TX CRSF, 14xPWM + RX/TX CRSF) mit Kombinationen von PWM-Ausgängen für klassische Servos, S.BUS-Serienausgang und Input/Output für CRSF. Sie können ganz einfach klassische Servos, S.BUS-Servos und andere Geräte, Steuereinheiten usw. an ihn anschließen.

Telemetrie:

•

Bei der Verwendung des internen HF-Teils von FHSS und RadioLink Telemetrie-Empfängern steht die Angabe über die Empfänger-Versorgungsspannung und die RSSI-Signalarbeit zur Verfügung. Mit dem R16F Empfänger ist es auch möglich, die Spannung z.B. von einem Antriebsakku bis zu 6S LiPo zu messen und auf dem Sender anzuzeigen. Sie können auch Schwellenwerte für die Warnsignalisierung bei schwachem Signal oder niedriger Spannung einstellen. Bei der Verwendung der RadioLink Steuereinheit können Telemetriedaten von dieser Einheit angezeigt werden.

•

Bei der Verwendung des externen HF-Moduls mit CRSF-Protokoll und dem entsprechenden Empfänger kann die Telemetrie von diesem Empfänger angezeigt werden.

Das RC-Set T16D beinhaltet:

•

Sender T16D

•

Empfänger R16F (mit Telemetrie)

•

USB-C Kabel

•

TF-Karte (4G) (installiert in T16D)

•

Sender T16D mit Empfänger R16F

Telemetrikabel für Spannungsmessung 1x
1/2
Verbindungskabel R16F Mavlink mit CrossFlight TELEM1
1/2
Verbindungskabel R16F CH14+15 mit CrossFlight TELEM2
1/2
Verbindungskabel R16F CH6 mit CrossFlight RC IN
1/2
Gurt
1/2
Kulisse und Neutralisierungsfeder des Kreuzknüppels
1/2
Bedienungsanleitung

Preis: 187,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 31. Mai 2025